



Montageanleitung

Zündungscover

TOURING, SOFTAIL und DYNA
5 Loch 450-14649-15

SPORTSTER
2 Loch 450-14648-15



Während und nach Abschluss aller Arbeiten sind alle Teile und Schrauben auf festen Sitz, Funktion sowie auf Dichtigkeit und ausreichende Freigängigkeit im belasteten und unbelasteten Zustand zu überprüfen.

Bei sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen dürfen die Arbeiten nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Es wird keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen, übernommen.

Montage



Entfernen sie die fünf bzw. zwei Schrauben (je nach Modell) und den originalen Deckel.



Zündungscover mit den originalen Schrauben wieder befestigen.
Schrauben mit werksmäßig angegebenem Drehmoment und Schraubensicherungsmittel anziehen.

Dieses Bauteil ist nicht eintragungspflichtig