WUNDERKIND CUSTOM

Montageanleitung und Sicherheitshinweise

Rücklicht

Triumph Bonneville Bobber / Bobber Black/

Speedmaster

ab Modelljahr 2017

Achtung

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Arbeiten an Motorrädern stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Manche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Fehlerhafte Arbeiten können schwerwiegende Folgen haben und eventuell Leben und Gesundheit gefährden. Führen Sie Montagearbeiten nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind und über ein offizielles Werkstatthandbuch sowie alle relevanten Servicemitteilungen verfügen. Anderenfalls raten wir dringend zur Montage, mindestens aber zur Kontrolle des Anbaus, in einer Fachwerkstatt.
- Bei der Montage, Demontage und dem Anzugsdrehmoment von originalen Teilen immer gemäß Werkstatthandbuch vorgehen.
- Alle Schrauben müssen mit Schraubensicherungsmittel befestigt werden. Wir empfehlen dies aber erst nach der kompletten Montage.
- Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Produkt regelmäßig zu überprüfen und festzustellen, ob Service oder Ersatz notwendig sind.
- Bedenken Sie bitte, dass manche Produkte sicherheitsrelevante Bauteile Ihres Fahrzeugs sind. Kontrollieren Sie nach einem Sturz oder Aufprall das Produkt und tauschen Sie es beim geringsten Anzeichen einer Beschädigung komplett aus.
- Manche Produkte sind eintragungspflichtig.
- Diese Produkte sind für ein Serienfahrzeug entwickelt. ABM® Fahrzeugtechnik GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für jedwede Schäden, die aus der Kombination mit anderem von ABM nicht geprüften Zubehör, in Folge eines unsachgemäßen Einbaus oder aus mangelnder Wartung entstehen.
- Bremsflüssigkeit kann lackierte Oberflächen und Verkleidungen beschädigen. Alle Flächen mit geeigneten Mitteln vor Beschädigungen schützen.

1 Vorbereitung

- Die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung vollständig und sorgfältig durchlesen.
- Bei den nachfolgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Deshalb darauf achten, dass das Motorrad auf festem, geradem Untergrund steht und gegen Umfallen und Wegrollen gesichert wird.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.
- Schützen Sie demontierte Bauteile vor Beschädigung.
- Beim Demontieren von Einzelteilen darauf achten, mit welchen Schrauben diese befestigt sind. Diese Bauteile und Schrauben aufbewahren und, wenn nichts anderes angegeben ist, beim Zusammenbau entsprechend wieder verwenden.

© ABM Fahrzeugtechnik GmbH

2 Inhalt

Hinweis:

- **Es ist zu beachten, dass bei der Montage des Rücklichts der originale Kennzeichenhalter mit Beleuchtung und die Blinker entfallen.**

Montage:

- Die drei Befestigungsschrauben für das Rücklicht unter dem Fender lösen.
- Alle Steckverbindungen für die Beleuchtung ausstecken.
- Das komplette Rücklicht entfernen.
- Den O-Ring über das Gehäuse in die Nut einlegen.
- Das beiliegende Rücklicht mit dem originalen Stecker verbinden.
- **Achtung: Das Kabel des Rücklichts so in den Fender einlegen, dass es im Bereich der Diode (Schrumpfschlauch) nicht geknickt wird und dieses spannungsfrei ist.**
- Das Rücklicht und alle Steckverbindungen in den originalen Kabelkanal einschieben und mit den beiden beiliegenden Schrauben mit Unterlegscheiben und Muttern befestigen (Anzugsdrehmoment 2 Nm).
- Die komplette Elektrik auf Funktion überprüfen.
- Das Logo-Cover mit der beiliegenden Mutter am Fender von Hand verschrauben.

 © ABM Fahrzeugtechnik GmbH

4 Endkontrolle

- Alle elektrischen Leitungen müssen so verlegt sein, dass sie bei Einfederungsbewegungen knick- und spannungsfrei sind sowie ausreichender Schutz gegen Scheuern vorhanden ist.
- Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Komponenten und Schrauben auf festen Sitz und Funktion zu prüfen. Danach ist eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind nochmals alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu kontrollieren. Testen Sie den Freilauf des Hinterrades sowie die Bremsanlage auf Überhitzung.

© ABM Fahrzeugtechnik GmbH